

Les jeux de fonctionnement (châssis à frappe)



Lorsque l'on fabrique un châssis composé d'un cadre dormant et d'un cadre ouvrant, il est nécessaire de prendre en compte les jeux de fonctionnement pour réaliser les débits.

I) Le recouvrement et la pression des joints :

➔ assure l'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent entre le dormant et l'ouvrant

coupe de profilés PVC (gamme DECEUNINCK ZENDOW)	coupe de profilés aluminium (gamme TECHNAL SOLEAL)

II) Le jeu intérieur entre dormant et ouvrant :

➔ assure le fonctionnement correct entre l'ouvrant et le dormant

➔ laisse la place nécessaire à l'implantation des organes de quincaillerie

coupe de profilés PVC (gamme DECEUNINCK ZENDOW)	coupe de profilés aluminium (gamme TECHNAL SOLEAL)